

KNAUF



4014 (изм.2)

02/2009

4014 КНАУФ-Унифлот-Гидро

Шпаклёвка гипсовая высокопрочная влагостойкая

Область применения

КНАУФ-Унифлот-Гидро - специальная высокопрочная и влагостойкая шпаклёвка зелёного цвета.

Предназначена для шпаклевания стыков влагостойких КНАУФ-листов (ГКЛВ) и КНАУФ-суперлистов (ГВЛВ) при устройстве перегородок, подвесных потолков, сухих оснований пола из КНАУФ-суперлистов, монтажа и шпаклевания пазогребневых КНАУФ-гипсоплит, а также для заделки отверстий, трещин при установке дюбелей.

Упаковка

Упаковка смеси КНАУФ-Унифлот-Гидро - в бумажных мешках на поддоне.

Мешок 5 кг, на поддоне - 200 мешков.

Хранение

Мешки с сухой смесью в сухих помещениях на деревянных поддонах. Материал из поврежденных мешков пересыпать в целые и использовать в первую очередь. Срок хранения в неповрежденной упаковке - 6 месяцев.

Порядок работ

Условия проведения работ

Температура основания и воздуха в помещении должна быть не ниже +10°C.

КНАУФ-листы должны быть надежно смонтированными на несущем каркасе, сухими, чистыми от пыли, особенно в области швов.

Шпаклевать следует тогда, когда размеры листов не будет существенно изменяться вследствие изменения температуры и влажности.

Приготовление раствора

Засыпать ~ 2,5 кг сухой смеси в ёмкость с 1,2 л чистой воды и размешать кельмой без дополнительных добавок до консистенции сметаны.

Время работы с раствором от засыпки сухой смеси в воду до начала его схватывания примерно 45 минут. Грязные емкости и инструменты сокращают время переработки.

Расход материала

Расход сухой смеси на 1 м² при шпаклевании стыков листов и мест установки шурупов составляет:

- для потолков ~ 0,3 кг
- для перегородок ~ 0,5 кг
- для оснований пола ~ 0,1 кг

Применение

Как правило, шпаклевание производится за два прохода. Рекомендуется работать шпателем с отверткой на рукоятке и широким (20 см) шпателем. Открытые деформирующиеся швы и дефекты предварительно заделать. Заполнить швы, примерно через 50 минут удалить выступающий материал (наплывы). При втором заходе обычным или широким шпателем выполнить ровный переход к поверхности листа. Крепежный материал также зашпаклевать. Сразу после схватывания раствора шпаклёвки удалить незначительные неровности. Схватившийся материал не перерабатывать из-за опасности образования трещин! Возможные незначительные неровности можно зашлифовать после высыхания. Инструменты и емкости сразу после употребления вымыть водой.

Инструменты

- Ёмкость для приготовления раствора;
- Шпатель-кельма металлический для замешивания шпаклевки;
- Шпатель металлический широкий